



UIT-POMPSTATION

GRIJS EN ZWART WATER



GEEN BILGEWATER of OLIE



- U kan de pomp activeren door op de groene knop te drukken.
- De pomp draait voor 5 minuten en stopt automatisch.
- Hebt u meer tijd nodig, start dan de pomp nogmaals.
- U kan ten allen tijde de pomp stoppen door op de rode knop te drukken.
- Als uw tank leeg is, steek dan de aanzuigdarm in het dokwater en start de pomp voor minimum 1 à 2 minuten zodat de leiding gespoeld wordt.
Dit om geurhinder te voorkomen.
- Hang de aanzuigdarm a.u.b. op een deftige manier terug aan de haspel.

**Bij storing of bijkomende vragen kan u de havenmeester
bellen op GSM 0472/295.958**

